



Castello gonfiabile FSP

Noleggjo

- Costo: gratuito per i membri della FSP; CHF. 400.– al giorno per i non membri.
- Modo di pagamento: in contanti (al momento della restituzione) o su fattura.

Prenotazione

- Richieste di prenotazione: per telefono (031 958 81 18) o per scritto (per e-mail all'indirizzo admin@swissfire.ch). La FSP invierà in seguito una conferma scritta (per e-mail).

Ritiro

- Nel corso della settimana che precede la manifestazione, durante le ore d'ufficio (dalle 07.00 alle 17.00 o su appuntamento).

Restituzione

- Al più tardi una settimana dopo la manifestazione, durante le ore d'ufficio (dalle 07.00 alle 17.00 o su appuntamento).
- Il castello gonfiabile deve essere consegnato pulito, asciutto e pronto all'uso.

Danni/difetti

- Obbligo di dichiarazione: il noleggiatore è tenuto a informare immediatamente la FSP di qualsiasi danno, difetto o perdita al numero 031 958 8118. Il noleggiatore è responsabile dei danni causati al castello gonfiabile e ai suoi accessori.

Contenuto della consegna

- Rimorchio:
 - Peso totale: 1,3 t
 - Peso effettivo: ca. 1,0 t
 - Carico del timone: mass. 100 kg
 - Dispositivo d'aggancio a sfera
- Castello gonfiabile 170 kg
- Otto picchetti di fissaggio
- Ventilatore di gonfiaggio 1,5 kW
- Teloni di protezione da mettere sotto il castello gonfiabile
- Kit de riparazione rapida
- Due materassi ammortizzatori di cadute



Modo d'uso

Montaggio



Mettete i teloni di protezione per terra assicurandovi che non ci siano oggetti o sassi appuntiti sopra o sotto gli stessi.



Posate il castello gonfiabile sui teloni e spiegatelo.



Chiudete le cerniere lampo che si trovano sui due lati e sulla parte posteriore del castello gonfiabile.



Fissate il tubo per l'entrata dell'aria al ventilatore di gonfiaggio e al castello gonfiabile.
Avviate il ventilatore di gonfiaggio e lasciatelo funzionare in permanenza.



Assicurate il castello gonfiabile con gli appositi picchetti di fissaggio.



Smontaggio



Aprite le chiusure lampo situate sui lati e sulla parte posteriore del castello gonfiabile.



Spegnete il ventilatore di gonfiaggio e staccate il tubo di entrata dell'aria.



Ripiegate il castello gonfiabile.



Fissate i teloni di protezione intorno al castello gonfiabile.